



MANUAL DE INSTALAÇÃO

MECANISMO DE SAÍDA PARA CAIXAS ACOPLADAS DUPLO ACIONAMENTO SIMPLIFICADO



CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA.
Rua Bahia, 4385 - Salto Weissbach
CEP 89032-000 - Blumenau - SC
Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49
Fone: 47 3331 0500
sacc@censi.com.br www.censi.com.br



www.censi.com.br

Componentes do Mecanismo Simplificado

Mecanismo de Saída Dual Flush

- Descarga com acionamento parcial e total;
- Rosca de saída: 2" (60mm);
- Altura ajustável de 220 mm a 340 mm;
- Vedante de silicone especial (alta duração);
- Acionador de ABS cromado com instalação universal (lateral, frontal e superior).

Botão Acionador

- Botão acionador em ABS cromado para instalação lateral, frontal e superior;
- Acionador compatível em caixas acopladas com furação até \varnothing 38 mm.

O modelo contido nesta embalagem é simplificado e não acompanha vedante, conjunto de fixação e nem o mecanismo de entrada. Estes itens podem ser adquiridos separadamente em lojas especializadas. As imagens são ilustrativas.

- 1 - Solte a porca e a arruela do mecanismo;
- 2 - Insira o mecanismo de saída com a vedação da parte interna da caixa acoplada. Após ajustar o mecanismo, coloque a arruela e rosqueie a porca.
- 3 - Encaixe o vedante de borracha no mecanismo de saída.
- 4 - Coloque a caixa na bacia sanitária utilizando os parafusos de fixação, aperte as porcas girando no sentido horário.
- 5 - Destrave o tubo telescópico e regule de modo que fique acima do nível da água, aproximadamente 25 mm a 35 mm, depois trave-o novamente.

Instalação Mecanismo de Saída Universal



Função da Mangueira do Mecanismo de Entrada

• A finalidade desta mangueira e deste registro é fazer o preenchimento do fecho hidráulico no vaso sanitário, caso o mesmo não esteja sendo preenchido adequadamente e causando retorno do mau cheiro, acoplando-a no tubo extravasor (ladrão) do mecanismo de saída e regulando a vazão de água através do registro na extremidade da mangueira.

• Esta prática só deve ser utilizada se houver necessidade, senão a mangueira deve ser direcionada para dentro da caixa acoplada.



Instalação Mecanismo Acionador

MONTAGEM 1

ACIONADOR DE EMBUTIR (SUPERIOR)



Obs.: Nesta montagem irá sobrar a porca menor e a arruela maior do acabamento.


MONTAGEM 2

ACIONADOR DE SOBREPOR (LATERAL E FRONTAL)



Obs.: Nesta montagem irá sobrar a porca maior.

- 1 - Soltar as porcas do acionador e posicioná-lo no furo da caixa acoplada.
- 2 - Rosquear a porca no acionador para dar aperto.
- 3 - Aperte a trava da bomba pneumática do mecanismo de saída e encaixe no acionador.



Este mecanismo possui duplo acionamento independente, para utilizá-lo, pressione-o e solte-o uma única vez, sem a necessidade de mantê-lo pressionado.

Regulagem do Nível da Água

Descarga Completa

Meia Descarga

Regulagem das descargas parcial (meia), e completa:

Para ambos os tipos de descarga, utilize os reguladores indicados nas figuras ao lado: levante para escoar menos água e abaxe para escoar mais água. É necessário travar o regulador movendo o botão vermelho para a direita.

Regulagem da vazão da descarga

Levante ou abaxe o regulador indicado na fig. ao lado para aumentar ou diminuir a vazão da descarga