



01



Multi Reparos para Válvulas de Descarga **CENSI**

Marca: Hamico*, Madute*, Albion II* e Tinco

Feche o registro do banheiro. Retire a tampa frontal com o auxílio da chave Censi (Ref.: 8220) ou uma chave de grifo. É normal escorrer um poucó de água de dentro da tubulação.

Retire a mola antiga juntamente com o êmbolo.







Retire o parafuso injetor com o auxílio de uma chave de fenda. Substitua a guarnição do injetor (A), pela que acompanha o kit Multi Reparos.

Retire o vedante do acionador (A) e substitua pelo que acompanham o kit Multi Reparos. 07

mola (A). Lixe e limpe o eixo acionador (B) e use o lubrificante que acompanha o kit. Faca a troca da mola do acionador presente também no kit. 08

06

Substitua a guarnição do êmbolo (A) e o vedante (B)

pelos que acompanham o kit Multi Reparos. Lixe,

limpe e lubrifique o eixo quiador (C).

Chave de Fenda Retire a bucha da tampa frontal com o auxílio de uma chave de fenda e substitua o vedante (A). Certifique-se que o seu alojamento está limpo de vedações antigas ou detritos. Recologue a mesma.

Retire a vedação (A) antiga e substitua pela que acompanha o kit Multi Reparos.







Substitua a mola do êmbolo pela mola do kit Multi

Lubrifique a guarnição do êmbolo (A) com o lubrificante que acompanha o kit.

acompanha o kit.



Recoloque o parafuso injetor, o êmbolo e a mola e

feche com a tampa frontal utilizando a chave Censi

(Ref.: 8220). Reposicione o acabamento e abra o

registro integrado da válvula e/ou do banheiro.







Regule o tempo de descarga (sentido horário fecha mais devagar e sentido anti-horário fecha mais rápido). Nunca deixe o parafuso totalmente fechado.



1011006 - Imp. 03/15



CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA. Rua Bahia, 4253 - Salto Weissbach 89032-000 - Blumenau - SC