



2511

2515

2516

2517


**Multi Reparos**  
para Válvulas de Descarga

 Marca: Deca/Hydra\*  
 Bitolas: 1.1/4" e 1.1/2"

01

Chave Especial Ref.: 8220




02



Feche o registro integrado da válvula e/ou do banheiro. Retire a tampa frontal com o auxílio da chave Censi (Ref.: 8220) ou de uma chave de grifo. É normal escorrer um pouco de água de dentro da tubulação.


Retire a mola antiga juntamente com o êmbolo.

03




Retire o parafuso injetor com o auxílio de uma chave de fenda. Substitua a guarnição do injetor (A), pela que acompanha o kit Multi Reparos.

04




Retire os vedantes do acionador (A) e (B) e substitua pelos que acompanham o kit Multi Reparos, de acordo com o tamanho e o modelo.

05




Retire o restante do acionador juntamente com a mola (A). Lixe e limpe o eixo acionador (B) e use o lubrificante que acompanha o kit. Faça a troca da mola do acionador presente também no kit.

06




Retire a bucha da tampa frontal com o auxílio de uma chave de fenda e substitua o vedante (A). Certifique-se que o seu alojamento está limpo de vedações antigas ou detritos. Recoloque a mesma.

07




Retire as vedações (A) e (B) antigas e as substitua pelas que acompanham o kit Multi Reparos de acordo com o tamanho e o modelo.

08




Substitua a guarnição do êmbolo (A) e o vedante (B) pelos que acompanham o kit Multi Reparos. Lixe, limpe e lubrifique o eixo guia (C).

09



Substitua a mola do êmbolo pela mola do kit Multi Reparos abrindo-a cerca de 6 cm.

10



Encaixe a arruela de poliéster (A) na guarnição do êmbolo para auxiliar no aperto da porca de fixação.

11



Lubrifique a guarnição do êmbolo (A) com o lubrificante que acompanha o kit.

12




Faça o polimento no interior da válvula com a lixa que acompanha o kit. Limpe com um tecido e depois passe o lubrificante de silicone que acompanha o kit.

13



Recoloque o êmbolo e a mola e feche com a tampa frontal utilizando uma chave Censi (Ref.: 8220). Reposicione o acabamento e abra o registro integrado da válvula e/ou do banheiro.

14



Recoloque o parafuso injetor e regule o tempo de descarga (sentido **horário** fecha mais devagar e sentido **anti-horário** fecha mais rápido). Nunca deixe o parafuso totalmente fechado.


## Nova Guarnição do Êmbolo

Uma guarnição serve para as seguintes marcas e modelos:

- Deca / Hydra - 2511
- Deca / Hydra - 2515
- Deca / Hydra - 2516
- Deca / Hydra - 2517
- Deca / Hydra - 2520 (1.1/2")
- Deca / Hydra - 2530 (1.1/2")
- Tinto

- Produzida em Poliuretano (TPU).

7<sup>em</sup>



EXCLUSIVIDADE  
CENSI

**CENSI**  
Sistemas hidrossanitários

CENSI IND. DE PRODUTOS HIDROSSANITÁRIOS LTDA,  
Rua Bahia, 4253 - Salto Weissbach  
89032-000 - Blumenau - SC  
Indústria Brasileira - CNPJ: 02.308.456/0001-49  
saco@censi.com.br - Fone: 47 3331 0500  
www.censi.com.br

1010988 - Imp. 03/15